



▶▶▶ **MODE D'EMPLOI**

Notice d'utilisation pour impression sur textiles clairs avec **FOREVER Five Star Universal**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

PHOTOCOPIEUR

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

IMPRIMANTE LASER

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	PRESSE AUTOMATIQUE	PRESSE MANUELLE
PRESSION	5 bar	maximale
TEMPÉRATURE	200°C	200°C
DURÉE D'IMPRESSION	30 sec. avec feutrine/ 20 sec. sans feutrine	30 sec. avec feutrine/ 20 sec. sans feutrine

Remarque: lors du transfert, veuillez utiliser un morceau de feutrine se trouvant dans chaque boîte afin d'éviter le jaunissement du textile.

▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Posez le t-shirt sur le plateau inférieur de la presse.
- ▶ Placez **FOREVER Five Star Universal** sur le tissu, le côté imprimé tourné vers le bas.
- ▶ Couvrez le t-shirt d'un **morceau de feutrine** et fermez la presse comme indiqué ci-dessus.
- ▶ Retirez **FOREVER Five Star Universal** à chaud (Veuillez à laisser le t-shirt sur la presse pour retirer facilement le papier.)
- ▶ Afin d'assouplir l'impression, tirez le textile dans sa largeur.

Remarque: si vous souhaitez imprimer le devant et le dos du t-shirt, veuillez à ce que les motifs imprimés n'entrent pas en contact. Utilisez le papier Antistick pour protéger la presse.

▶▶▶ **LAVAGE**

- ▶ **Température maximum: 60°C**

▶▶▶ **PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN**






- ▶ **Recouvrez le motif transféré d'une feuille de papier sulfurisé lors du repassage.**












▶ **QUESTIONS?**

Consultez notre site www.forever-ots.com.
Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!



**Liste de compatibilité
FOREVER Five Star Universal**

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
CANON	les modèles CLC 	PAPIER ÉPAIS
	CP 660 	INAPPROPRIÉ
	IRC 2880	PAPIER ÉPAIS
	C1	PAPIER ÉPAIS 2
DEVELOP	QC 2235+	CARTON 1
	QC 3101	CARTON 1
	ineo 450+	CARTON 1
	ineo 250+	CARTON 1
EPSON	Laser C 8500	INAPPROPRIÉ
	Laser C 8600	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C1100	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C1900S	ÉTIQUETTE
HP	1500 L	PAPIER ÉPAIS
	2500 L	PAPIER ÉPAIS
	2550 L	PAPIER BRUT
	3500 N	PAPIER ÉPAIS
	4550	PAPIER ÉPAIS
	3550	PAPIER ÉPAIS
	3600	CARTON
KYOCERA	FS-C5020N	SPÉCIAL/PAPIER ÉPAIS
	KM-C2520	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C2525E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3225	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3232E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C4035E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
LEXMARK	C912	PAPIER ÉPAIS
	MagiColor 2 	TRANSPARENT
MINOLTA	Bizhub C250/252	CARTON 1
	Bizhub C350/351	CARTON 1
	Bizhub C450/451	CARTON 1
	Bizhub ProC500	NORMAL 80g
	CF 2002	CARTON 1 ou 2
	CF 3102	CARTON 1 ou 2
	QMS 2200 	ÉTIQUETTE
	QMS 2300 DL	ÉPAIS STOCK
	QMS 2350	ÉPAIS STOCK
	MC 2400 W	ÉTIQUETTE
	QMS 6100 DL 	PAPIER ÉPAIS
	Bizhub C253	CARTON 1
	Bizhub C203	CARTON 1
	Bizhub C353	CARTON 1
SHARP	MX2300N	PAPIER ÉPAIS

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
NASHUATEC	DSC 328 	PAPIER ÉPAIS
	MPC2000	PAPIER ÉPAIS
	MPC2500AD	PAPIER ÉPAIS 1
	MPC2500e	PAPIER ÉPAIS 1
	SPC 420DN	LABEL
OKI	C 3100/3200	ÉTIQUETTE
	C 3300-3400	BRILLANT
	C 5200/5500	ÉTIQUETTE
	C 5600-5900	ETIKETT 2
	8600-8800	ETIKETT 2
	C 5200/5400	ÉTIQUETTE
	C 5700	PAPIER BRILLANT
	C 9300/9500	ÉTIQUETTE
	C 9600	ÉTIQUETTE
	C 9800	ÉTIQUETTE
RICOH	Aficio AP3800C	ÉTIQUETTE
	Aficio 2228C 	PAPIER ÉPAIS
	Aficio C811	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio CS510E	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio DSC428	PAPIER ÉPAIS
	AficioCL4000DN	ÉPAIS 1
TALLY	8004/81004 	ÉTIQUETTE
	8008	INAPPROPRIÉ
	8204 	TRANSPARENT
	8006e 	PAPIER ÉPAIS
TOSHIBA	eStudio 211c 	ÉPAIS 2
	eStudio 311c 	ÉPAIS 2
	eStudio 2500c	ÉPAIS 2
	eStudio 3500c	ÉPAIS 2
	eStudio3510c	ÉPAIS 2
UTAX	CDC1526D	INAPPROPRIÉ
XANTE	600 	PAPIER ÉPAIS
	1200 PRO 	PAPIER ÉPAIS
	ILUMINA 	ÉTIQUETTE
XEROX	DC 12	PAPIER ÉPAIS
	DC 3535	PAPIER NORMAL
	Workcenter 3545	ÉTIQUETTE
	DC 50 	PAPIER ÉPAIS
	M 24	PAPIER FIN
	Phaser 7400	PAPIER FIN
	Phaser 7750	PAPIER NORMAL
	DC 240/250	PAPIER ÉPAIS 1
	DC 1250	PAPIER ÉPAIS





▶▶▶ **MODE D'EMPLOI**

Notice d'utilisation pour impression sur tapis de souris avec **FOREVER Five Star Universal**

▶▶▶ **PARAMÉTRAGES**

PHOTOCOPIEUR

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

IMPRIMANTE LASER

Mode de papier: voir la liste au dos
Mode de reproduction: fonction miroir
Mode de chargement: manuel

▶▶▶ **RÉGLAGES DE LA PRESSE À TRANSFERT**

	PRESSE AUTOMATIQUE	PRESSE MANUELLE
PRESSIION	3-4 bar (30-50 PSI)	moyenne
TEMPÉRATURE	200°C (390°F)	200°C (390°F)
DURÉE	3 secondes	3 secondes

▶▶▶ **RÉALISATION DU TRANSFERT**

- ▶ Déposez une feuille de papier siliconé **Glossy Finish** (Antistick) (coté brillant tourné vers le haut) sur le plateau inférieur de la presse.
- ▶ Posez le **tapis de souris** sur le papier siliconé, surface textile tournée vers le haut.
- ▶ Placez le papier **FOREVER Five Star Universal** sur le tapis de souris, côté imprimé tourné vers le bas. Pour faciliter l'application, faites une impression plus large que le tapis de souris que vous souhaitez imprimer.
- ▶ Fermez la presse pendant 3 secondes.
- ▶ Retirez le papier transfert à chaud.

▶ **QUESTIONS?**

Consultez notre site www.forever-ots.com.
Sélectionnez le film, la presse puis le produit et laissez-vous guider!



LISTE DE COMPATIBILITÉ FOREVER Five Star Universal

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
CANON	les modèles CLC	PAPIER ÉPAIS
	CP 660	INAPPROPRIÉ
	IRC 2880	PAPIER ÉPAIS
	C1	PAPIER ÉPAIS 2
DEVELOP	QC 2235+	CARTON 1
	QC 3101	CARTON 1
	ineo 450+	CARTON 1
	ineo 250+	CARTON 1
EPSON	Laser C 8500	INAPPROPRIÉ
	Laser C 8600	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C1100	INAPPROPRIÉ
	Aculaser C1900S	ÉTIQUETTE
HP	1500 L	PAPIER ÉPAIS
	2500 L	PAPIER ÉPAIS
	2550 L	PAPIER BRUT
	3500 N	PAPIER ÉPAIS
	4550	PAPIER ÉPAIS
	3550	PAPIER ÉPAIS
	3600	CARTON
KYOCERA	FS-C5020N	SPÉCIAL/PAPIER ÉPAIS
	KM-C2520	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C2525E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3225	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C3232E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
	KM-C4035E	ÉPAIS PAPER/ÉPAIS 1
LEXMARK	C912	PAPIER ÉPAIS
	MagiColor 2	TRANSPARENT
MINOLTA	Bizhub C250/252	CARTON 1
	Bizhub C350/351	CARTON 1
	Bizhub C450/451	CARTON 1
	Bizhub ProC500	NORMAL 80g
	CF 2002	CARTON 1 ou 2
	CF 3102	CARTON 1 ou 2
	QMS 2200	ÉTIQUETTE
	QMS 2300 DL	ÉPAIS STOCK
	QMS 2350	ÉPAIS STOCK
	MC 2400 W	ÉTIQUETTE
	QMS 6100 DL	PAPIER ÉPAIS
	Bizhub C253	CARTON 1
	Bizhub C203	CARTON 1
Bizhub C353	CARTON 1	
SHARP	MX2300N	PAPIER ÉPAIS

MARQUE	MODÈLE	CONFIGURATION
NASHUATEC	DSC 328	PAPIER ÉPAIS
	MPC2000	PAPIER ÉPAIS
	MPC2500AD	PAPIER ÉPAIS 1
	MPC2500e	PAPIER ÉPAIS 1
	SPC 420DN	LABEL
OKI	C 3100/3200	ÉTIQUETTE
	C 3300-3400	BRILLANT
	C 5200/5500	ÉTIQUETTE
	C 5600-5900	ETIKETT 2
	8600-8800	ETIKETT 2
	C 5200/5400	ÉTIQUETTE
	C 5700	PAPIER BRILLANT
	C 9300/9500	ÉTIQUETTE
	C 9600	ÉTIQUETTE
	C 9800	ÉTIQUETTE
RICOH	Aficio AP3800C	ÉTIQUETTE
	Aficio 2228C	PAPIER ÉPAIS
	Aficio C811	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio CS510E	PAPIER ÉPAIS 3
	Aficio DSC428	PAPIER ÉPAIS
	AficioCL4000DN	ÉPAIS 1
TALLY	8004/81004	ÉTIQUETTE
	8008	INAPPROPRIÉ
	8204	TRANSPARENT
	8006e	PAPIER ÉPAIS
TOSHIBA	eStudio 211c	ÉPAIS 2
	eStudio 311c	ÉPAIS 2
	eStudio 2500c	ÉPAIS 2
	eStudio 3500c	ÉPAIS 2
	eStudio3510c	ÉPAIS 2
UTAX	CDC1526D	INAPPROPRIÉ
XANTE	600	PAPIER ÉPAIS
	1200 PRO	PAPIER ÉPAIS
	ILUMINA	ÉTIQUETTE
XEROX	DC 12	PAPIER ÉPAIS
	DC 3535	PAPIER NORMAL
	Workcenter 3545	ÉTIQUETTE
	DC 50	PAPIER ÉPAIS
	M 24	PAPIER FIN
	Phaser 7400	PAPIER FIN
	Phaser 7750	PAPIER NORMAL
	DC 240/250	PAPIER ÉPAIS 1
	DC 1250	PAPIER ÉPAIS

